

Instellen UPC Afstandsbediening

U kunt de UPC Afstandsbediening zó instellen dat u maar één afstandsbediening hoeft te gebruiken voor al uw apparatuur. De UPC Afstandsbediening moet dan eenmalig ingesteld worden voor gebruik met uw tv.

Tip

Een volledige lijst met instelcodes vindt u op Teletekst achter het UPC Infokanaal of op upc.nl/upcdigitaletv/instelcodes

1. Zoek de instelcode die hoort bij uw apparaat. Voor elk type apparaat is er een aparte lijst met 4-cijferige instelcodes. Bij de meeste merken staan meerdere instelcodes. Kijk op de tweede pagina van dit document en probeer de verschillende instelcodes na elkaar.

Let op!

Het is mogelijk dat voor uw type tv meer dan één instelcode in de lijst staat. Als dat het geval is, probeer dan de verschillende instelcodes na elkaar uit, tot er een is die werkt. Als uw merk tv niet is vermeld, gebruik dan de informatie onder 'Instelcode automatisch zoeken' van het volgende hoofdstuk.

2. Druk op **TV** om de afstandsbediening in de tv-mode te zetten.
3. Houd **OK** en tegelijkertijd **REDACTED** ingedrukt. Wacht tot het lampje op uw afstandsbediening twee keer oplicht en laat de knoppen daarna los.
4. Toets de 4-cijferige instelcode in met de cijfertoetsen **1.21** t/m **9.999** op de UPC Afstandsbediening. U heeft 20 seconden om het getal in te voeren. De **upc** knop op de UPC Afstandsbediening licht twee keer op na het invoeren van het vierde getal om aan te geven dat de code is geaccepteerd.
5. Druk op **TV** om te kijken of het apparaat dat u instelt uitgaat. Is dat niet het geval, volg dan nog een keer de stappen hierboven.
6. Gaat het door u ingestelde apparaat uit als u op **TV** drukt, controleer dan of de andere functies werken.



Instelcode automatisch zoeken

Staat het merk van uw tv niet in de lijsten met instelcodes of werken de vermelde instelcodes niet, gebruik dan onderstaande informatie.

Tip

Kijk voor een volledige lijst met instelcodes op upc.nl/upcdigitaletv/instelcodes

- Zet het apparaat waarvoor u de UPC Afstandsbediening wilt instellen aan.
- Druk op **TV** en laat deze vervolgens weer los.
- Houd **OK** en tegelijkertijd **REDACTED** ingedrukt. Wacht tot de **upc** knop op de UPC Afstandsbediening twee keer oplicht en laat de knoppen daarna los.
- Druk achtereenvolgens op **9.999**, **9.999** en **1.21**. De **upc** knop op de UPC Afstandsbediening licht twee keer op.
- Richt de afstandsbediening op uw tv en druk op **TV**.
- Houd de afstandsbediening op uw tv gericht. Druk keer op keer op **[ch+]** van de UPC Afstandsbediening, totdat uw tv uitgaat (iedere keer dat u op **[ch+]** drukt, stuurt de afstandsbediening naar uw tv een 'uit'-signaal dat hoort bij een bepaalde instelcode). Als de instelcode is gevonden die bij uw tv hoort, gaat uw tv uit.
- Druk direct nadat uw tv uitgaat op de **upc** knop om de instelcode op te slaan.

Let op!

Het kan zijn dat u meerdere keren op **[ch+]** moet drukken voordat u de juiste instelcode gevonden heeft en uw tv uitgaat. Het kan ongeveer 15 minuten duren voordat u met de functie 'Instelcode zoeken' uw code gevonden heeft. Houd tijdens het zoeken van de instelcode de UPC Afstandsbediening steeds op uw tv gericht.

Heeft u een UPC afstandsbediening waarmee u het volume van uw tv wilt bedienen:

- Druk op de **upc** knop
- Druk tegelijkertijd op **OK** en **REDACTED** en wacht tot de **upc** knop twee keer knippert
- Druk op **9.999** - **9.999** - **3.def** en wacht tot de **upc** knop twee keer knippert
- Druk op **TV** en wacht tot **TV** twee keer knippert

Uw UPC Afstandsbediening is nu gereed voor gebruik

Heeft u een UPC afstandsbediening waarmee u het volume van uw UPC Mediabox wilt bedienen:

- Druk op de **upc** knop
- Druk tegelijkertijd op **OK** en **REDACTED** en wacht tot de **upc** knop twee keer knippert
- Druk op **9.999** - **9.999** - **3.def** en wacht tot de **upc** knop twee keer knippert
- Druk op **upc** en wacht tot **upc** twee keer knippert

Uw UPC Afstandsbediening is nu gereed voor gebruik



Tv instelcodes

Aiko 0039, 0067, 0586, 0246, 0401, 0065, 0463, 0102, 0391, 0221, 0294, 0247

Aiwa 0735, 0731, 1946, 1938

Akai 0391, 0238, 0401, 1567, 0067, 0463, 0775, 0221, 0065, 0039, 0102, 0248, 0744, 0193, 0546, 0745, 0632, 0586, 0611, 0510, 0247, 0661, 0246, 0294, 0478, 0208, 0407, 0636, 1067, 1938, 0503, 0678, 0842

Alba 0039, 0448, 0400, 0265, 0401, 0698, 0067, 0586, 1067, 0385, 0248, 0246, 0277, 0193, 0517, 0611, 0066, 1698, 0609, 1938, 0744, 0473

Amstrad 0207, 0039, 0546, 0294, 0401, 0248, 0067, 0586, 0463, 0442, 0392, 1067, 0678, 0611

Anasonic 0400, 0067, 0586, 0039, 0698, 0404, 0193, 0322, 0132, 0441, 0289, 0277, 1467, 0042, 0458, 0134, 1698

Aristona 0586, 0067, 0042

Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 0139, 0744, 0745, 0247, 0400, 0367, 0294, 0248, 0516, 0458

Bang & Olufsen 0595, 0117, 0305

Beko 0516, 0065, 0458, 0744, 0400, 0448, 0067, 1067, 0586, 0636, 0745

Bestar Daewoo 0404

Blaupunkt 0221, 0565, 0225, 0478, 0485, 0200, 0066

Bush 0698, 0248, 0193, 0039, 0066, 0067, 0401, 0265, 0312, 0385, 0393, 0404, 0294, 0391, 1067, 0517, 0238, 0247, 0644, 0647, 0728, 0611, 0586, 0744, 1930, 1938, 1698

Ciatronic 0067, 0400, 0401, 0744, 0248, 0294, 0586, 0247, 0277, 0039, 0132, 0350, 0609, 0678, 0636

Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039, 0312, 0132, 0277, 0448, 0441, 0193

Crown 0039, 0400, 0516, 0067, 0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0451, 0448, 0609, 0238, 0369

Daewoo 0664, 0404, 1939, 0529, 0691, 0067, 0586, 0039, 0246, 0248, 0247, 0481, 1167, 1932, 1938, 0910

Dansai 0067, 0586, 0294, 0062, 0065, 0246, 0039, 0066, 0247, 0238

Decca 0102, 0546, 0067, 0586, 0247, 1167, 0651, 1938

Dual 0574, 0247, 0067, 0586, 0289, 0382, 0424, 0193, 0561, 1167, 0661

Elbe 0465, 0268, 0289, 0392, 0322, 0400, 0193, 0067, 0586, 0248, 0221, 0441, 0640, 0247, 0546, 0391, 0660

Emerson 0207, 0744, 0208, 0117, 0277, 0067, 0586, 0401, 0100, 0312, 0350, 0391, 1939, 0516, 0400, 0193, 0351

Ferguson 0655, 0317, 0365, 0268, 0139, 0590, 0067, 0586, 0065, 0134, 0138, 0391, 0578

Fidelity 0193, 0542, 0393, 0067, 0586, 0401, 0442, 0561, 0246, 0294, 0574, 1938, 0391

Finlux 0135, 0134, 0067, 0586, 0744, 0376, 0247, 0102, 0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0132, 0441, 0661, 0522, 0510, 0659, 0503, 0448, 0636, 0651

Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0193, 0039, 0351, 0246, 0277, 1939, 0132, 0247, 0441, 0574, 0561, 0268, 0102, 0265, 0238, 0391, 1067, 1698, 0838

Fisher 0134, 0247, 0066, 0238, 0400, 0585, 0075, 0117, 0187, 0391, 0193, 0574, 0102

Fujitsu 0236, 0102, 0132, 0247, 0193, 0039, 0382, 0713, 0067, 0586, 0391, 0289, 0883

Fujitsu General 0039, 0247, 0236, 0193

Goldstar 0067, 0039, 0400, 0320, 0062, 0407, 0247, 0208, 0277, 0246, 0586, 0193, 0391, 0139, 0393, 0636, 0074, 0744, 0745

Goodmans 0664, 0404, 0067, 0529, 0586, 1067, 0698, 1939, 0066, 0294, 0102, 0546, 0039, 0320, 0517, 0401, 0265, 0065, 0510, 0590, 0062, 0247, 0365, 0248, 0481, 1938, 0609, 0660, 0691, 1930, 1698

Granada 0067, 0586, 0256, 0386, 0042, 0075, 0102, 0138, 0238, 0247, 0066, 0369, 0546, 0503, 0365, 0590, 0193, 0393, 0578

Grandin 0067, 0586, 0039, 0193, 0640, 0744, 0745, 0698, 0404, 0350, 0312, 0248, 0485, 0609, 1067, 1698, 0895

Grundig 0538, 0565, 0225, 0221, 0517, 0100, 0736, 0067, 0586, 0617, 0039, 0066, 0473, 0400, 1938, 0660

Hanseatic 0067, 0586, 0529, 0193, 0391, 0322, 0574, 0312, 0424, 0350, 0664, 0458, 0400, 0691, 0039, 0247, 0117, 0407, 0744, 0838

Haupppauge 0067, 0586

Hitachi 1255, 0066, 0386, 0074, 0138, 0503, 0193, 0608, 0226, 0247, 0062, 0224, 0546, 0102, 0511, 0529, 0067, 0586, 0139, 0393, 0578, 0749, 0664, 0774, 0208, 1167, 0135, 0522, 1511, 0391, 0542, 0510, 0827, 1075, 0659, 1067, 0914, 1606, 1179

Hitachi Fujian 0138

Hypson 0067, 0586, 0744, 0745, 0294, 0247, 0312, 0485, 0268, 1938, 0698, 1698

Hyundai 0067, 0895, 0586, 0736, 1182

Interfunk 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305, 0193, 0391, 0400, 0139, 0277

Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0401, 0407, 0478, 0516, 0400, 0424, 0517, 0248, 0132, 0193, 0294, 0277, 0039, 0586

ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0376, 0238, 0369, 0636, 0640, 0661, 0393

JVC 0683, 0066, 0713, 0401, 0248, 0636, 0448, 0761, 0123

Karcher 0067, 0586, 0451, 0400, 0640, 0193, 0312, 0132, 0294, 0744, 0636

Kendo 0640, 0067, 0586, 0193, 0542, 0400, 0407, 0393, 0458, 0441, 0132, 0265, 0277, 0392

Kenwood 0135

Kneissel 0067, 0400, 0640, 0441, 0404, 0529, 0586, 0465, 0289, 0322, 0268, 0392, 1938

Lenco 0067, 0039, 0193, 0404, 0586, 0134

LG 0067, 0400, 0039, 0407, 0062, 0247, 0586, 0744, 0246, 0320, 0193, 0208, 0636, 0139, 0728, 0745, 0859, 1667, 1176, 1178

Lifetec 0067, 0039, 0404, 0698, 0542, 0685, 1067, 1167, 0586, 0248, 0294, 1698, 0713

Loewe 0542, 0663, 0067, 0586, 0685, 0400, 0117, 0322, 0392, 0820, 0546

Luxor 0224, 1193, 0320, 0039, 0510, 0522, 0391, 0238, 0386, 0578, 0193, 0376, 0503, 1067, 0247, 0661

Matsui 0067, 0586, 0517, 0039, 0265, 0207, 0041, 0385, 0102, 0066, 0247, 0401, 0463, 0473, 0393, 0609, 0485, 0193, 0546, 0065, 0238, 0075, 0225, 0221, 0365, 0744, 0574, 1938, 1067, 0659

Medion 0067, 0698, 0542, 0586, 1167, 0728, 0838, 1938, 1067, 1467, 1930, 1698, 0275

Melectronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0277, 0135, 0134, 0404, 0039, 0247, 0510, 0522, 0246, 0441, 0193, 0317, 0586, 0664, 0391, 0221, 0225, 0691

Metz 0225, 0565, 0477, 0221, 0397, 0418, 0776, 0067, 0117, 0586, 0305, 0617, 0698, 1067, 1698

Mitsubishi 0138, 0123, 0542, 0067, 0208, 0117, 0066, 0565, 0586, 0721, 0238, 1067

Multitech 0039, 0393, 0516, 0067, 0400, 0586, 0247, 0246, 0277, 0132, 0294

NEC 0200, 0617, 1200, 1300, 0066, 0350, 0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0734, 0275, 0529, 1734, 0801, 0691

Neckerman 0067, 0221, 0400, 1535, 0586, 0193, 0448, 0117, 0277, 0247, 0441, 0350, 0393, 0542

Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744

Nikkai 0102, 0248, 0067, 0586, 0247, 0294, 0062, 0065, 0367, 0246, 0039, 0066

Nokia 0391, 0193, 0510, 0578, 0522, 0503, 0369, 0238, 0404, 0661, 0636, 0376, 0350, 0640, 0139

Orion 0067, 0385, 0586, 0685, 0744, 0265, 0473, 0207, 0350, 0041, 0039, 0351, 0132, 0294, 0442, 0546, 0561, 0574, 1946, 1938, 0910

Otto Versand 1535, 0066, 0123, 0542, 0067, 0586, 0565, 0225, 0574, 0221, 0391, 0265, 0139, 0256, 0277, 0350, 0247, 0039, 0312, 0458, 0546

Palladium 0400, 0067, 0221, 1535, 0448, 0586, 0277, 0117, 0193, 0247, 0441, 0685, 0393, 0660, 0744, 1167

Panasonic 0680, 1680, 0138, 0256, 0391, 0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578, 1340, 0883

Philips 0586, 0067, 0268, 0042, 0221, 0117, 0453, 0404, 0802, 0039, 1786

Pioneer 0196, 0041, 0067, 0200, 0586, 0453, 0458, 0400, 0391, 0139, 0193, 0317, 0516, 0542, 0790

Pionier 0400, 0516

Proline 0067, 0586, 0655, 0664, 0660, 0441, 0042, 0351, 0102, 0651

Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0277, 0132, 0294, 0448, 0367, 0698, 0312, 0193, 0516, 1067, 1698

Quelle 0067, 1535, 0041, 0139, 0542, 0565, 0574, 0221, 0391, 0062, 0066, 0247, 0277, 0100, 0134, 0135, 0698, 0586, 0187, 0225, 0294, 0320, 0376, 0451, 0039, 1698

Radiotone 0039, 0067, 0586, 0458, 0400, 0609, 0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067, 1698

Samsung 0648, 0617, 0067, 0208, 0586, 0039, 0123, 0247, 0478, 0512, 0400, 0294, 0246, 0320, 0674, 0090, 0062, 0102, 0238, 0712, 0193, 0655, 0842

Sanyo 0238, 0187, 0322, 0066, 0041, 0400, 0369, 0102, 0246, 0247, 0134, 0075, 0585, 0039, 0574, 0193, 0067, 0138, 0586, 0516

Schneider 1167, 0067, 0586, 0042, 0574, 0424, 0382, 0289, 0247, 0277, 0401, 0391, 0248, 0698, 1067, 0193, 0678, 0744, 1939, 1938, 1698

SEG 0067, 0586, 1067, 1467, 0698, 0247, 0517, 0039, 0193, 0294, 0664, 0066, 0132, 0277, 0392, 0246, 0248, 1939, 1698, 1193

Seleco 0236, 0393, 0289, 0392, 0193, 0441, 0703, 0401, 0066, 0294, 0376, 0465

Sharp 0123, 1223, 0187, 0066, 0521, 0683, 0286, 0546, 0790, 0848

Siemens 0221, 0565, 0225, 0187, 0062, 0067, 0586, 0391

Sony 1535, 1681, 0041, 0066, 0132, 0383, 0067, 0586, 0187, 0864

Tandberg 0397, 0441, 0139, 0367, 0226, 0392, 0391, 0193

Teac 0728, 0542, 0067, 1467, 1067, 0586, 0698, 0485, 0247, 0736, 0294, 0574, 1939, 0208, 0039, 0442, 0312, 0448, 0785, 0200, 0744, 1698, 1754, 1179, 1785

Telefunken 0655, 0590, 0139, 0617, 0728, 0528, 0317, 0365, 0226, 0067, 0586, 0516, 0744

Teletech 0067, 0586, 0698, 0039, 0277, 0367, 1067, 1698

Thomson 0655, 0590, 0317, 0139, 0365, 0226, 0067, 0586

Toshiba 0065, 0090, 0538, 0066, 0100, 0132, 1538, 0247, 0139, 0748, 0225, 0221, 0648, 1946, 1938, 0039, 0728, 0067

Triumph 0207, 0546, 0376, 0586, 0067

Universum 0376, 0135, 0565, 0225, 0503, 0391, 0277, 0522, 0510, 0400, 0448, 0041, 0542, 0066, 0187, 0062, 0100, 0193, 0294, 0134, 0067, 0586, 0451, 0441, 0320, 1535, 0698, 0574, 0247, 0139, 0392, 0367, 0207, 0661, 0039, 1067, 1467, 0200, 1698

Vestel 0067, 0193, 0247, 0586, 0698, 1067, 1698, 1193

Waltham 0247, 0386, 0448, 0317, 0067, 0586, 0698, 0139, 1067, 1698

Yamaha 0680, 0827